

# Français








## 1. BOUTON

---

Bouton	Fonction
<b>Bouton Gauche</b>	Appuyez brièvement pour allumer/appuyez longuement pour éteindre. Appuyez brièvement pour démarrer/mettre en pause l'enregistrement de cyclisme.
<b>Bouton Droit</b>	Appuyez brièvement pour changer de page de données. Appuyez longuement pour sauvegarder l'enregistrement pendant le cyclisme. Appuyez longuement pour entrer dans le mode de réglage de l'ordinateur lorsque vous n'enregistrez pas votre cyclisme.

## 2. ICÔNE D'ÉTAT

---

icône d'état	Description
	Signal de satellite
	Bluetooth
	Pause
	Enregistrement
	Appel
	Batterie
	Compteur de vitesse (affiché lorsque le capteur est connecté)

## 3. MODE DE RÉGLAGE DE L'ORDINATEUR


---

- Appuyez longuement sur le bouton droit pour entrer dans le mode de réglage (E1 ~ E5), et appuyez brièvement sur le bouton droit dans le mode de réglage pour basculer entre E1 et E5.
- Lorsque les icônes E1 ~ E5 clignotent, appuyez brièvement sur le bouton gauche pour entrer dans l'état de réglage correspondant.
- Appuyez longuement le bouton droit pendant 2 secondes pour sauvegarder et quitter le mode de réglage.
- En mode de réglage, les paramètres sont automatiquement sauvegardés après 10 secondes sans opération de touche.

	<b>Fonction</b>	<b>Méthode d'Opération</b>	<b>Attention</b>
E1	Délier Téléphone	1) Lorsque E1 clignote, appuyez brièvement sur le bouton gauche pour dissocier le téléphone et l'appareil redémarrera automatiquement.	
E2	Régler Fuseau Horaire	1) Entrez E2, appuyez brièvement sur le bouton gauche pour sélectionner le fuseau horaire, appuyez brièvement sur le bouton droit pour dé finir la valeur.	1) Fuseau horaire par défaut : UTC/GMT+00:00 (veuillez définir votre fuseau horaire local)
E3	Connecter Capteur	1) Entrez E3, l'appareil recherche automatiquement le capteur, le symbole du capteur continue de clignoter. 2) Une fois le capteur connecté, la valeur correspondante sera affichée. 3) Après être entré dans l'état de recherche du capteur pendant 30 secondes, il quittera automatiquement le mode de réglage.	1) Le capteur doit être recherché et reconnecté après le remplacement de la batterie.
E4	Régler Diamètre de Roue	1) Entrez E4, appuyez brièvement sur le bouton gauche pour commuter le nombre de chiffres, appuyez brièvement sur le bouton droit pour dé finir la valeur.	1) Si vous utilisez un capteur de vitesse, vous devez régler le diamètre de la roue. 2) Diamètre de roue par défaut : 2096 mm.
E5	Régler Unités	1) Entrez E5, appuyez brièvement sur le bouton droit pour basculer entre les unités métriques (kilomètre) et impériales (mile).	1) Unités par défaut : métrique (kilomètres)

## 4. COUPLAGE DE TÉLÉPHONE

Coupler le téléphone pour la première fois.

- 1) Téléchargez iGPS SPORT APP..
- 2) Activez le Bluetooth de votre téléphone portable et utilisez iGPS SPORT APP pour coupler l'appareil.
- 3) L'icône Bluetooth  indique qu'il est appairé et connecté.
- 4) D'autres fonctions peuvent être utilisées une fois l'ordinateur connecté à iGPS SPORT APP :

Fonction	Description
<b>Gestion de Données</b>	Synchroniser les activités cyclistes avec le cloud.
<b>Notification Intelligente</b>	Appel.
<b>Réglage de Capteur</b>	Connexion de capteur plus pratique.
<b>Réglage de Page</b>	Avec une variété d'options recommandées à choisir, vous pouvez personnaliser les données de la page.
<b>Réglage d'Alarme</b>	Prend en charge les rappels d'alarme de plusieurs données.
<b>Fonction Automatique</b>	Prend en charge diverses fonctions auxiliaires telles que le démarrage automatique, la pause automatique, le comptage automatique des tours, la rotation automatique des pages, etc, ce qui peut faciliter le cyclisme.

## 5. LISTE D'EMBALLAGE

---


- BSC100S x1
- Manuel d'Utilisateur x1
- Base Standard x1


## 6.NOUS CONTACTER

---

 [www.igpsport.com](http://www.igpsport.com)

 Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

 3e étage, atelier créatif, n° 04, zone D, monde créatif, n° 16, route Yezhihu ouest, district de Hongshan, ville de Wuhan, province du Hubei.

 (86)027-87835568

 [service@igpsport.com](mailto:service@igpsport.com)

### Déclaration:

Ce manuel d'utilisation est uniquement destiné à la référence de l'utilisateur. Si le contenu ou les étapes sont différents des fonctions de l'appareil lui-même, l'appareil pré vaudra et Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd. ne donnera aucun préavis.

Le droit d'auteur appartient à Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd.

## MANUEL

**Veillez vous connecter au site officiel pour voir les détails du manuel.**

URL et code QR : <https://www.igpsport.com/user-manual>

